

動植物油用 アースクリーンKA（アルカリ性）

{一般的な使用方法} * アースクリーンKで落ちにくい場所に使用

用途	希釈倍率	洗浄方法	注意事項
(重度の汚れ) 厨房用のコンクリート 床洗浄	3~7倍	<ul style="list-style-type: none"> ・本剤の希釈液を散布し、10分程度放置する。 ・水勾配上部より、デッキブラシで擦り洗う。 ・流水で洗い流す。 ・水分を排水溝に流し込んで仕上げる。 	保護具着用
(重度の汚れ) ガス台周り	3~7倍	<ul style="list-style-type: none"> ・五徳をはずし、希釈液に30分程度浸け置く。 ・ガス台全体に希釈液をスプレーする。 ・油分の積層している部分は、スクレーパーで削り取りブラシかスチールタワシで擦り洗う。 ・浸け置いた五徳は、スクレーパー及びフライヤーたわしで擦り洗う。 ・十分にすすぎを行い完了。 	保護具着用
(重度の汚れ) 換気扇周り 及びダクト	3~7倍	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃前に電気系統の水がかからない様に絶縁する。 ・ファン、ダクト部分に希釈液をスプレーする。この時油分の積層が厚い部分はスクレーパーで削り落とす。 ・スプレーした部分に新聞紙を貼り付け、再度スプレーする。(ラッピング方) ・15分程度放置してから、新聞紙を剥がす。 ・水で絞った雑巾で拭きあげる。 	保護具着用
(重度の汚れ) フライヤー (手洗いの場合)	3~5倍	<ul style="list-style-type: none"> ・希釈液を全体にスプレーする。この時油分の積層が厚い場合、スクレーパーで落とす。 ・内部の円柱状のヒーター部とその周辺部はたわしで洗い、焼付け部分はスチールたわしで擦り洗う。 ・流水で2度洗い流す。 	保護具着用
(高圧洗浄の場合)	3~7倍	<ul style="list-style-type: none"> ・予洗として希釈液を全体にスプレーし、30分間置いた後、濯ぎ洗う。(高圧洗浄機を使うとより効果的) ・希釈液を洗浄水として、高圧洗浄機で洗浄する。(予洗より薄めの希釈液使用) ・水で十分にすすぐ。 	保護具着用
絨毯及びカーペット (特に厨房の出入り口)	7~9倍	<ul style="list-style-type: none"> ・希釈液を全体に散布し、5~10分放置する。 ・たわしやポリッシャーで洗浄する。 ・雑巾で叩きながら、水分を取り除く。 ・乾いた雑巾でカラ拭きして仕上げる。 	保護具着用

{主な用途}

アースクリーンKで落ちにくい、厨房・食肉加工・水産加工場等でこびりついて固化した油の除去、レンジフード・換気扇・フライヤー周り・煙草のヤニ洗浄

アルカリ性ですので、手袋等十分に注意してご使用ください。